

# Montageanleitungen

## Montageanleitung FT Systemzaun



Der Zaun wird in Einzelteilen verpackt und geliefert (oder Sie holen Ihren Zaun bei Ihrem lokalen Holz- oder Baustoffhandel ab).



Finden Sie zuerst heraus wo der erste Pfosten platziert werden soll, damit der Pfosten stabil steht, bohren oder graben Sie das erste Loch 80 bis 90 cm tief. Stellen Sie sicher das der Pfosten gerade steht, bevor Sie das Loch mit Erde füllen (falls erforderlich den Pfosten in Beton gießen).



Wenn der erste Pfosten platziert ist, platzieren sie einen Stab in der Flucht mit dem Zaun und ziehen Sie eine Schnur vom ersten Pfosten zum Stab, um somit sicherzustellen dass die darauffolgenden Pfosten in einer geraden Reihe platziert werden.



Platzieren Sie den nächsten Pfosten. Verwenden Sie ein Zaun-Profil um den genauen Abstand einzuhalten. Heben Sie ein neues Loch aus und platzieren Sie den nächsten Pfosten auf die gleiche Weise wie in Punkt 2. Schrauben Sie das obere und untere Profil mit einer temporären Schraube fest.



Jetzt haben Sie die Entfernung vom ersten zum zweiten Pfosten, stampfen Sie die Erde drumherum fest. Kontrollieren Sie regelmäßig an Hand einer Wasserwaage dass die Pfosten gerade platziert werden.



Um alles zusammen zu halten, platzieren Sie die restlichen Pfosten mit dem oberen und unteren Profil auf die gleiche Weise wie zuvor beschrieben, bis alle Pfosten auf ihrem Platz stehen, zum Schluss können Sie die mittleren Profile montieren.

Sie benötigen: Erdlochbohrer, Spaten, Schraubendreher, Wasserwaage, Säge, Winkel, Maßstab, Bleistift, Maurerschnur und einen Hammer.



Nun können Sie das erste Profil fest verschrauben, beginnen Sie an der Unterseite des Zaunes. Verwenden Sie eine 4,0 x 60 mm. Schraube, es sollten mindestens 4 cm zwischen Profil und Erde eingehalten werden. Alle Profile werden mit einer Schraube an jedem Ende befestigt.



Montieren Sie den Rest der Profile. Die unteren und oberen Profile müssen mit zwei Schrauben an jedem Ende befestigt werden, während die mittleren Profile mit einer Schraube an jedem Ende befestigt werden. Nasse Profile sollten eng aneinander befestigt werden, während trockene Profile mit 2-3 mm Luft zwischen Feder und Nut befestigt werden sollten, damit diese sich ausdehnen können.



Wenn alle Profile platziert sind, werden die Pfosten in der richtigen Höhe gekürzt. Markieren Sie die Pfosten an der Spitze mit einem Winkel, entfernen Sie das oberste Profil, nun die Pfosten unterhalb der Oberkante des oberen Profils auf 1,5 cm schneiden.



Als Hilfe können Sie sich eine Schneidelade aus drei Holzstücken mit einer Kante zusammenschrauben in der Sie die Säge führen können. Wenn alle Pfosten zurecht gesägt sind, setzen Sie das letzte Zaun-Profil ein und schrauben Sie es fest. Denken Sie daran, dass die oberen Profile zwei Schrauben an jedem Ende benötigen.



Um ein Verschieben des Abschlussprofils nach oben zu vermeiden, müssen mindestens 5 mm Abstand zwischen der Spitze des oberen Profils und dem Abschlussprofil eingehalten werden.



Jetzt fehlt nur noch die Montage des Abschlussprofils. Am schönsten sieht es aus, wenn das Profil 1-2 cm über die Enden ragt. Markieren Sie die Mitte des Pfostens, dort wo das Abschlussprofil gesägt werden soll. Das Abschlussprofil wird mit zwei Schrauben an jedem Pfosten montiert. Wenn Sie das Spalten der Profile vermeiden möchten, ist es eine gute Idee Löcher für die Schrauben vorzubohren.